



Manual de uso de control remoto

Tech4Home CURVE 2



Cada marca puede tener más de un código de verificación, hay que probar el que mejor funcione con el TV. Si ningún código le sirve a la TV, pruebe ingresando los códigos de las marcas Philips y NEC.



Configuración:

1. Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el LED central parpadee **2** veces
2. Presionar el **botón TV**.
3. Mantenga presionado el **botón OK** del CR hasta que la TV se apague. Puede demorar entre 5 segundos y 1 minuto.
4. Pruebe las funciones básicas de la TV.



Escanéame